

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Офис и склад находятся по адресу: г. Ростов-на-Дону, Таманский ,2.

Тел. (863) факс: 232-66-49.

Тел. моб. 8 918 558 6173

e - mail: dzo61@bk.ru

[http:// www.dzo61.ru](http://www.dzo61.ru)

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам.

Возможны скидки



Наименование

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

по каталогу

Характеристика (область применения)

Цена с НДС

1.

Барабан

ЗА - 03.050А

Приводной триммера

8750

2.

Барабан

ЗА - 03.030А

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Натяжной триммера

8750

в.

Блок зубчатый

ЗП-07.030

($z = 82 + z = 28$) редуктор самохода(старого образца)

4250

4.

Блок зубчатый

ОВБ 14 Б-01

($z=82+z=17$) редуктор хода ЗМЭ-60

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

4300/3600

б.

Блок шестерен

ЗП-07.020

Блок сателлитов редуктора самохода (старого обр.)

4300

б.

Боквина

ЗА-03.010 А

Правая (левая) корпуса триммера

3965

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

7.

Болт специальный

ЗП-01.602

Ход передний

250

8.

Вал

ЗП-02.601

Верхняя головка загрузочного транспортера

561

9.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Вал

ЗП-02.601

Верхняя головка(звездочка,корпуса,подшипники)

3800

10.

Вал

ЗП-02.616

Ведомый привода питателя (короткий)

620

11.

Вал

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

ЗП-02.617

Ведущий редукторов питателей

687

12.

Вал

ЗА-03.601-01

Приводной барабан триммера

1644

13.

Вал

ЗП-04.606

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Контрпривод

1542

14.

Вилка

ЗП-01.040

Ход передний

1289

15.

Вилка

ЗП-01.050

Ход передний

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

2638

16.

Винт

ЗП-01.070

Ход передний

1260

17.

Втулка

ЗМ-07.105

Редуктор самохода

110

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

18.

Втулка

ЗП-07.003

Редуктор самохода

151

19.

Втулка

ЗП-07.101

Редуктор самохода

315

20.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Втулка

ЗП-14.619

Распорная (приводной вал триммера)

302

21.

Втулка роликовая

32*48*65

Ход передний п/ш 364906

450

22.

Диск

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

ЗП-04.104

Неподвижный вариатора контрпривода

1452

23.

Диск

ЗП-04.105

Подвижный вариатора контрпривода

1260

24.

Звездочка

ЗС-1041

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

(z=7, t=38.0) привод питателей

400

25.

Звездочка

H-023.211-02

(z=10, t=38.0) вал верхней головки

695

26.

Звездочка

ЗП-02.103

(z=10, t=38.0) натяжная питателей

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

695

27.

Звездочка

ЗП-02.103

(z=10, t=38.0) в сборе с подшипниками и осью

1582

28.

Звездочка

ЗП-07.608

(z=10, t=19.05) редуктор самохода

785

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

29.

Звездочка

ЗС-1038

(z=12, t=38.0) привод редукторов питателей

695

30.

Звездочка

ЗП-04.302

(z=13, t=25.4) контрпривод

2960

31.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Звездочка

ЗП-27.000

(z=14, t=25.4) натяжная

1000

β2.

Звездочка

ЗП-16.000

(z=16, t=19.05) натяжная

1000

β3.

Звездочка

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

ЗП-04.611

(z=16, t=19.05) контрпривод

1280

34.

Звездочка

ЗП-01.340

(z=25, t=19.05) привод правого заднего колеса

1072

35.

Звездочка

ЗП-01.360

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

$(z=25, t=19.05)$ привод левого зад. колеса (шпонпаз)

1150

36.

3звездочка

3П-07.060

$(z=32, t=19.05)$ редуктор самохода

1356

37.

3звездочка

3П-02.210

$(z=36, t=25.4)$ предохранительная муфта

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

2500

38.

Канат стальной

□

4.1мм (за 1п.м.)

25

39.

Колесо

3ПТ-1-6-2

Обрезиненное переднего и заднего хода

3000

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

40.

Колесо зубчатое

ЗМ-07.113

(z=82) редуктор самохода

1800

41.

Колесо коническое

ЗМ-07.603

(z=28) ведомый вал редуктора самохода

979

42.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Колесо коническое

ЗМ-07.609

(z=28) промежуточная ось редуктора самохода

1114

43.

Колесо коническое

ЗС-6029

(z=36) редуктор питателя

1550

44.

Колесо зубчатое

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

ОББ 1066 А

(z=82, »шпонпаз»)редуктор хода ЗМЭ-60

2774

45.

Контрпривод

ЗП-04.000

ЗМ-60, ЗПС-100

17500

46.

Корпус п/ш

Н-026.058

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

«лапковый», под п/ш 11206

625

47.

Корпус п/ш

H-026.085

«фланцевый» под п/ш 11206

625

48.

Корпус редуктора

ЗП-02.106

Редуктор питателей (правый, левый)

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

3000

49.

Крестовина(в сборе)

ЗП-07.609

Редуктор самохода

2500

50.

Крышка

ЗП-07.109

Крышка п/ш на редуктор самохода

407

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

51.

Крышка

ЗПТ-1007А

Крышка п/ш на ведущий вал редуктора питателя

286

52.

Крышка

ЗС-1019

Крышка п/ш на ведомый вал редуктора питателя

415

53.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Крышка

ЗС-4040

Ступица колеса переднего хода

60

54.

Крышка

Н-026.163

«под манжету» на корпус п/ш 11206

385

55.

Крышка

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Н-026.226

«глухая» на корпус п/ш 11206

350

56.

Крышка с редукторами

ЗП-02.300

Редуктор питателей

18900

57.

Муфта предохранит.

ЗП-02.050

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

(z=36, t=25.4) загрузочный транспортер

4375

58.

Носок

3A-03.080

К трубе триммера

5000

59.

Палец

3M-07.608

Редуктор самохода

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

254

60.

Полумуфта

ЗП-01.102

Левый задний ход

1375

61.

Полумуфта

ЗП-04.607

Контрпривод

1560

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

62.

Полумуфта

ЗП-04.607

В сборе на контрпривод

-

63.

Пружина

ЗП-01.603

Ход передний

165

64.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Пружина

ЗП-01.626

Полумуфта левого заднего хода

112

65.

Пружина

ЗП-04.605

Контрпривод

275

66.

Рамка

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

ЗП-02.110

Рамка питателя

1155

67.

Рамка натяжная

ЗП-02.270

Натяжение транспортера питателя

697

68.

Редуктор самохода

ЗП-07.000

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

ЗМ-60, ЗПС-100 старого образца

32600

69.

Редуктор хода

ЗЭ-07.000

Зернометатель ЗМЭ-60 нового образца(шкив,звезд.)

29900

70.

Ремень бесконечный

400x4x2560

ЗМ-60, ЗМЭ-60, МЗ-60

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

2650

71.

Ремень бесконечный

400x4x7000

ЗПС-100

6500

72.

Ремень вариаторный

СВ-32-2000

ЗМ-60, ЗПС-100

735

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

73.

Ремкомплект

ЗП-07.000

Редуктор самохода ЗМ-60, ЗПС-100(старого образца)

26200

74.

Ролик

ЗП-02.108

Механизм подъёма рамок питателей

203

75.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Специальная гайка

ЗП-01.101

Ход передний

1420

76.

Ступица

ЗМ-01.104

Правый задний ход

700

77.

Ступица

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

ЗМ-01.180

Левый задний ход

1250

78.

Ступица

ЗПТ-1007

Ход передний

1315

79.

Ступица

ЗА-03.103

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Приводной барабан триммера

500

80.

Транспортер скребковый

ЗП-02.060

07.104.000-01 загрузочный ЗМ-60, ЗПС-100

7850

81.

Транспортер скребковый

ЗП-02.090

07.104.000 питателей ЗМ-60, ЗПС-100

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

5150

82.

Триммер

3А-03.000

Без эл. двигателя и шкивов (ЗМ-60) с трубой и носком (заводское изготовление)

59723

83.

Труба

3А-03.070

Триммер ЗМ-60

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

8750

84.

Фиксатор

ЗП-01.631

Полумуфта левого заднего хода

413

р

Ход

ЗП-01.220

Задний ход (правый+левый)

17875

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

86.

Ход

ЗП-01.020

Передний

15930

87.

Храповик

ЗП-02.114

Механизм подъема питателей

996

88.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Цепь приводная

ПР-19.05

за 1 п.м.

420

89.

Цепь приводная

ПР-25.4

за 1 п.м.

595

90.

Шестерня

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

ОВБ 6111А

(z=17)редуктор хода ЗМЭ-60

1080

р1.

Шестерня

ОВБ 6115

(z=17)»шпонпаз»

1080

р2.

Шестерня

ЗМ-07.601

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

(z = 17) приводные валы редуктора самохода

495

93.

Шестерня

ЗП-07.605

(z = 17) конические редуктора самохода (с пальцем)

1065

94.

Шестерня

ЗПН-6011

(z = 18) редуктор питателя

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

1300

95.

Шкив

3ПА 03.108

(3-х руч.диам.180 мм) триммер ЗМЭ-60

2098

96.

Шкив

3ПА 04.103

(3-х руч.диам.332 мм) верхняя головка ЗМЭ-60

3750

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

97.

Шкив

ЗА-03.108

(2-х руч. диам.260мм) привод триммера

2500

98.

Шкив

ЗП-04.103

(2-х руч. диам.315мм) контрпривод

3485

99.

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

Шкив

ЗА-05.101

(2-х руч. диам.140мм) двиг. привода триммера

1950

100

Шкив

ЗП - 05.102

(2-х руч. диам.160мм) двиг. привода транспортеров

3000

101

Шкив

ЗП - 07.103

Привод редуктора самохода , Ø236

2250

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

102

Шкив

ФВСА 60108

(3-х руч., диам. 100 мм) эл. двиг. привода триммера

1652

103

Шкив

ЗП 05.103

(2-х ручевой, диам. 112 мм, ЗПС-100)

1652

104

Шкив

ЗП 14.108

(2-х ручевой, Ø 425 мм, ЗПС-100)

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17

4278

105

Рекомплект

3Э 07.000

Редуктор самохода ЗМЭ 60 (нового образца)

15950

106

Ремень бесконечный

400x4x2560

ЗМ-60, ЗМЭ-60 (с ребрами)

4900

Запасные части к зернометателям и зернопогрузчикам

Автор: Administrator

11.02.15 20:14 - Последнее обновление 12.01.20 15:17
